

## dislabel Drucker kalibrieren

- ① Achten Sie auf die Passmarke am oberen linken Rand dieser Seite
- ② Schneiden Sie die gedruckten Millimeter-Skalen aus oder verwenden Sie ein eigenes Lineal
- ③ Messen Sie den Abstand des linken Randes bis zur Mitte der Passmarke
- ④ Tragen Sie den gemessenen Wert im linken Text-Feld ein.  
*In diesem Beispiel hier 18,5mm - Ihr Wert kann natürlich differieren*



Kalibrierung:

officejet d series (Printer) Passmarke

Link 18.5 mm Oben 21.0 mm

- ⑤ Messen Sie den Abstand des oberen Randes bis zur Mitte der Passmarke
- ⑥ Tragen Sie den gemessenen Wert im rechten Text-Feld ein.  
*In diesem Beispiel hier 21 mm - Ihr Wert kann natürlich differieren*



Kalibrierung:

officejet d series (Printer) Passmarke

Link 18.5 mm Oben 21.0 mm

