

## Calibrazione della stampante per disclabel

- ① individua la croce nella parte superiore sinistra di questa pagina
- ② taglia il righello qui sotto o utilizza il tuo
- ③ misura dal bordo sinistro di questa pagina fino alla linea verticale della croce
- ④ inserisci la distanza risultante nel campo *Sinistra* sotto *Calibrazione*  
*Nella nostra immagine di esempio a destra questa misura è di 18,5 mm - il tuo valore sarà probabilmente differente*



- ⑤ misura dal bordo superiore di questa pagina fino alla linea orrizzontale della croce
- ⑥ inserisci la distanza risultante nel campo *Superiore* sotto *Calibrazione*  
*Nella nostra immagine di esempio a destra questa misura è di 21 mm - il tuo valore sarà probabilmente differente*

