


disclabel プリンター校正

- ① このページの左上に十字のマークが印刷されています。
- ② 下記のルーラーを切り取って使用するか、自分のルーラーを使用します。
- ③ このページの左端から十字のマークの縦線まで測ります。
- ④ 上の数字を「校正」セクションの「左」テキストフィールドで入力します。
「18.5 mm」となっています。実際の数字は多少異なります。

校正：

officejet d series (Printer) 校正目盛を印刷

左： 18.5 mm 上： 21.0 mm



- ⑤ このページの上端から十字のマークの横線まで測ります。
- ⑥ 上の数字を「校正」セクションの「上」テキストフィールドで入力します。
「21 mm」となっています。実際の数字は多少異なります。

校正：

officejet d series (Printer) 校正目盛を印刷

左： 18.5 mm 上： 21.0 mm

